



## ■ ケーブルプラスSTB (C02AS5)

- ① 番組表を表示する
- ②  を押してサブメニューを表示する
- ③ ▲▼で「予約番組一覧」を選び、 を押す  
・ 予約番組一覧が表示されます
- ④ ▲▼◀▶で「繰り返し別」を選び、 を押す
- ⑤ ▲▼で削除する繰り返し予約を選び、 を押す
- ⑥ ▲▼◀▶で「予約条件の削除」を選び、 を押す
- ⑦ ◀▶で「はい」を選び、 を押す  
・ 録画予約が削除されます。

## ■ Technicolor BD-V570/V5700R



- 1  を押す
  - 2 ◀▶で「確認する」を選ぶ
  - 3 ▲▼で「予約一覧」を選んで  を押す  
・ 予約一覧ボタンを押すと、予約一覧画面をダイレクトに表示できます。
- 予約を取り消すとき
- 4 ▲▼で取り消す予約を選んで  を押す
  - 5 ◀▶で「削除」を選んで  を押す  
・ 「戻る」で1つ前の画面に戻ります。

# ■ Panasonic TZ-HDW600P/610P

1  を押す

2 ▼▲で確認・変更・取り消したい番組を選び、 を押す

予約の状態をアイコン表示

<予約一覧>



- : 予約一覧を表示
- : 探して毎回予約一覧を表示
- : 予約履歴を表示
- : 予約の取り消し

- ◀▶で画面表示を変えることができます。
- 実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ64件まで表示されます。



例：実行前の予約を選んだとき

## 予約内容の確認や変更のとき

- 3
- ① ◀で「設定変更」を選び、 を押す
  - ② 設定内容を確認する
  - ③ 設定を変更するときは、設定を変更して、▼▲で「修正を反映する」を選び、 を押す

## 予約した番組を取り消すとき

- ① ▶で「予約削除」を選び、 を押す

探して毎回予約を取り消すときは、引きつづき以下の操作を行ってください。

- ② 確認画面が表示されたら、◀で「はい」を選び、 を押す

### お知らせ

- 予約一覧表で取り消したい番組を選び、 ボタンを押して取り消すこともできます。

### お知らせ

- 実行中の録画を停止する場合は以下の操作を行ってください。
  - ・電源「入」で視聴中のとき：「停止」ボタンを押す→画面表示に従って操作する
  - ・電源「切」状態のとき：「電源」ボタンを押し視聴状態にする→「停止」ボタンを押す→画面表示に従って操作する
- 録画終了後の番組は、「履歴削除」を選んで決定すると、一覧から削除ができます。
- 番組表で予約済みの番組を選んで決定ボタンを押すと「設定変更」「予約削除」を選べます。
- 予約番組の放送時間が変更された場合に、変更内容が予約一覧で反映されないときがあります。

# ■ Panasonic TZ-HDT620PW

1 **予約確認**  
 を押す

2 ▼▲で確認・変更・取り消したい  
 番組を選び、 を押す  
 予約の状態をアイコン表示



: 左の項目へ

: 右の項目へ

: 予約の取り消し

● 実行前の予約、フリーワード録画での予約と実行済みの予約が、それぞれ64件まで表示されます。



例：予約が実行前を選んだとき

## 予約内容の確認や変更のとき

3 ▶で「設定変更」を選び、 を押す

4 設定内容を確認する

5 設定を変更するときには、設定を変更して、▼▲で「修正を反映する」を選び、 を押す

## 予約した番組を取り消すとき

3 ▶で「予約削除」を選び、 を押す  
 ● (予約が実行中を選んだときは、「取り消し」と表示されます。)

4 確認画面が表示されたら、  
 ◀で「はい」を選び、 を押す

### お知らせ

● 予約一覧表で取り消したい番組を選び、 ボタンを押して取り消すこともできます。

### お知らせ

- 実行中の録画を停止する場合は以下の操作を行ってください。
  - ・電源「入」で視聴中のとき：「停止」ボタンを押す→画面表示に従って操作する
  - ・電源「切」状態のとき：「電源」ボタンを押し視聴状態にする→「停止」ボタンを押す→画面表示に従って操作する
- 録画終了後の番組は、「履歴削除」を選んで決定すると、一覧から削除ができます。
- 番組表で予約済みの番組を選んで決定ボタンを押すと「設定変更」「予約削除」を選べます。
- 予約番組の放送時間が変更された場合に、変更内容が予約一覧で反映されないときがあります。

## ■ Panasonic TZ-BDT910P

### 番組表での予約の取り消し / 修正

#### 予約の取り消し

- ① 「**予**」が表示されている番組を選び、**決定** を押す
  - ② 「予約取り消し」を選び、**決定** を押す
- 「**予**」が消えます。
  - 予約録画実行中の番組は、取り消しできません。

## ■ Panasonic TZ-BDT920PW

1 **予約確認** を押す

2 番組を選び、以下の操作を行う



予約状況がマークで表示されます。

- 「①」が表示されたときは、予約内容を確認してください。

- 実行されなかった予約は、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。

- 予約番組の放送時間が変更された場合に、変更内容が予約一覧で反映されないときがあります。

#### 予約の取り消し

- ① **黄** を押す
- ② 「はい」を選び、**決定** を押す



# Panasonic TZ-DCH2810

1 を押す

2 ▼▲で「予約する」を選び、 を押す



3 ▼▲で「予約一覧」を選び、 を押す




4 ▼▲で確認・変更・取り消したい番組を選び、 を押す

予約の状態をアイコン表示

<予約一覧>

予約	探して毎回	実行前	実行済み	予約済み
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日
12月12日	12月12日	12月12日	12月12日	12月12日

●実行前の予約と実行済みの予約が、それぞれ50件、最大で100件まで表示されます。



例：実行前の予約を選んだとき

## 5 予約内容の確認や変更のとき

- ① ◀▶で「設定変更」を選び、 を押す
- ② 設定内容を確認する
- ③ 設定を変更するときは、画面上で設定を変更して、▼▲で「修正する」を選び、 を押す

## 予約した番組を取り消すとき

- ① ▶で「取り消し」を選び、 を押す

探して毎回予約を取り消すときは、引きつづき以下の操作を行ってください。

- ② を押す  
→「探して毎回」予約一覧が表示されます。
- ③ 取り消したい番組を▼▲で選び、 を押す
- ④ 確認画面が表示されたら、  
◀で「はい」を選び、 を押す

### 探して毎回予約を設定した場合

「探して毎回」予約一覧からも取り消さないで「予約一覧」で取り消した番組の放送以降の番組が自動的に予約設定され「予約一覧」に追加されていきます。

### お願い

- 「タイマー予約」のときは、録画機器側でも変更や取り消し操作を行ってください。

### お知らせ

- 実行中の録画を停止する場合は以下の操作を行ってください。
  - ・電源「入」で視聴中のとき：「停止」ボタンを押す→画面表示に従って操作する
  - ・電源「切」状態のとき：「電源」ボタンを押し視聴状態にする→「停止」ボタンを押す→画面表示に従って操作する
- 実行録画終了後の番組のときは、「履歴削除」を選んで決定すると、一覧から削除ができます。
- 番組表で予約済みの番組を選んで決定ボタンを押すと「設定変更」「予約削除」を選べます。