

STBリセット方法

テレビ画面が動かない、
STBが操作できない等の
トラブル時にお試しください。



Technicolor BD-V5700R
(ケーブルベーシックSTB)




ボタンを押す



Panasonic TZ-HT3500BW
(ケーブルモアSTB)




ボタンを押す



ケーブルプラスSTB-2 C02AS5
(ケーブルプラスSTB)




ボタンを押す



Panasonic TZ-DCH821系
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)




ボタンを押す



Panasonic TZ-LS200P
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)




ボタンを押す



Panasonic TZ-DCH2810系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)



ボタンを押す



Panasonic TZ-HDW600系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)



フタを開ける



ボタンを押す



Panasonic TZ-BDT900系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 ブルーレイ搭載HDD内蔵STB)

リセットボタンはありません



Pioneer BD-V370系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



フタを開ける



ボタンを押す



Pioneer BD-V371系

(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



ボタンを押す

※本案内に掲載していないSTBもございます。ご了承ください。