

# STBリセット方法

テレビ画面が動かない、  
STBが操作できない等の  
トラブル時にお試しください。



**Technicolor BD-V5700R**  
(ケーブルベーシックSTB)



  
ボタンを押す



**Panasonic TZ-HT3500BW**  
(ケーブルモアSTB)



  
ボタンを押す



**ケーブルプラスSTB-2 C02AS5**  
(ケーブルプラスSTB)



  
ボタンを押す



**Panasonic TZ-BT9000BW**  
(ケーブルブルーレイSTB)

リセットボタンはありません



**Panasonic TZ-LS500B**  
(旧多チャンネルコース用STB)




  
ボタンを押す



**TTI STB-3772N系**  
(旧多チャンネルコース用STB)



【リセットボタン】  
指で軽く押してください。

「本体前面の電源ランプボタンを長押し」でもリセット可能です

# STBリセット方法

テレビ画面が動かない、  
STBが操作できない等の  
トラブル時にお試しください。



**Panasonic TZ-DCH821系**  
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



ボタンを押す



**Panasonic TZ-LS200P**  
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



ボタンを押す



**Panasonic TZ-DCH2810系**  
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)



ボタンを押す



**Panasonic TZ-HDW600系**  
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 HDD内蔵STB)



ボタンを押す



**Panasonic TZ-BDT900系**  
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用 ブレーキ搭載HDD内蔵STB)

リセットボタンはありません



**Pioneer BD-V370系**  
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



ボタンを押す



**Pioneer BD-V371系**  
(デジタルコース/ライトコース/ミニコース用STB)



ボタンを押す

※本案内に掲載していないSTBもございます。ご了承ください。