STB(セットトップボックス)の チャンネル再スキャンについて 地上デジタルの特定のチャンネルが受信でき なくなったときや、放送開始されたチャンネルが 選局出来ない場合は、一度、再スキャンをお試 しください。

ZTV

STB(セットトップボックス)にて、ZTVコミュニティプラスがご覧に なれない場合は、STBの地上デジタル再スキャンをお試しください。 機種ごとに操作方法に違いがあります。

STB本体に記載されている機種名をご確認の上、以下の方法にて 地上デジタルの再スキャンをお試しください。



※ZTVコミュニティプラスは地域ごとに、サービス開始時期に違いがあります。 お住いの地域でサービス開始されていない場合は、再スキャンをお試しいただ いても、視聴することが出来ません。予めご了承いただきますようよろしくお願 い申し上げます。

ケーブルベーシックSTB/ 旧多チャンネルコース4K対応STB

Technicolor BD-V5700R/BD-V570R

ZTV

1. 2. 3. 戻る ★ よく使う 。 設定する ブラウザ đ VOD 録画一覧 予約一覧 〇 〇 〇 b cO みる 予約する 新屋する つながる 副定す 10秒 🔫 🕨 30秒 メニュー画面が表示されます。 設定画面が表示されます。 リモコンの「メニュー」ボタンを押す。 「**◀**▶」で「設定する」へカーソルを 「▲▼」で「設置設定」を選んで 移動させる。 「決定」。





2020年 (13)回(12) 12)日本 12	システム版 単型サービスの開始を登録を行います。 ●目の ●日の ●日の
「チャンネルスキャンが完了しました」と表 示されれば作業は終了。 「閉じる」が選 択されているので、 「決定」 ボタンを押す。	「メニュー」ボタンを2回押し、通常画面に 戻してください



ZΠ







1.	2.	3.
リモコンの 「スタート」 ボタンを押す。	メニュー画面が表示されます。 リモコン「▼」ボタンを押し、下にスクロール してください。	「 設定」 を選んで「決定」。

4.	5.		6.	
REXAMPLES REXAMPLES		F/1/2.8/2 Integer Integer	第24・9279ム 設置設定	チャンネル設定 ・ 地域設定 ・ のにと戦争の表示振動 のに気気報報 ・ アレビメニュー Tire表がナッシネ設定 ・ アスキング脱定 ・
 「 デバイス設定」 を選んで「 決定」 。 	 「設置設定」 を選んで	「決定」。	 「チャンネル設定」を〕	選んで 「決定」 。

7.	8.	9.
Remote チャンネル設定 ・ BSF29A ・ BSK ・ CXY ・	サインネル人族 ・ 放在サインネル ・ 放在サインネル ・ 地上デジタル 第スキャン	再スキャン中··· ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「地上デジタル」を選んで「決定」。	「 再スキャン」 を選んで「決定」。	チャンネルスキャンが終わるまでしばらく 待ちます。(10分程度かかります)

10.			
リモコン割	り当て		
フォーカスが	あたった行で決定ポタンを押下す	すると、リモコンに割り当てるチャンネルを設定できます。	
リモコン	チャンネル	チャンネル名	
1	18_ED 011	東海テレビ011	
2	HELEO 021	NHKEテレ1名古屋	
1	40.1.0 031	NHKR81-3	
S	18.1.0 041		
6	10.10 061	X~PL	
7	地上0 071	三里テレビ1	
8	#8_ED 031-1	NHK総合1-名古屋	
9			
10	均止0 101-1	テレビ契約1	
11	HELD 111	217752	
-	40.LV 141	419	
エレン	ウルがけ	して沙雪さわていててたちの	
チヤン	イルか ば	こしく設定されていることを唯	
≡रूग		ギタンを教育地にてる受声	
読し、	「氏る」	Mタノを 致凹 押し し 通 吊 画	
		<u>~~</u> ,	
囲に	戻し (くだ	2011	

ケーブルブルーレイSTB ケーブルブルーレイSTB TZ-BT9000BW







Panasonic TZ-LS500B (旧多チャンネルコース4K対応STB)



4.	5.	6.
RZ/ニュー か送設定 Weilewares そは、日本 のしたりガス RZ/セット RZ/セット RZ/セット ARX (1004) RZ US DRE-R US D	##### Fヤンネル設定 Fャンネル設定 SkERE SkER	А10+721+280-24 ≠ с>2800 В54К САТУ #R * * * * * * * * * * * * *
「 設置設定」 を選んで「決定」。	「チャンネル設定」を選んで「決定」。	「地上デジタル」を選んで「決定」。

7.

8.

9.







4.	5.	6.
バスワード設定 確認等新新能設だ りそコン運動設定 チャンネル設定 シボコン運動設定 キャンネル設定 シボコン運動設定 キャンネル設定 シボコンのクランのクォンスの適相を設定します。 チャンネル設定 シボコンののクランのクォンスの適相を設定します。	■上F19910 E54E G31Y	<u> 広上ボジウル</u> <u> F</u> <i> F F</i>
↓ 後前離秋 決定:次行 廃茶 約の高器に戻る	◎ 「項目編化 派定:朱行 就会 司印用面1-K Φ	v,3-#188.mm() ((注: #17) ((注: #10)) (○):#188.mm() (注: #17) ((注: #10))
「チャンネル設定」を選んで「決定」。	「地上デジタル」を選んで「決定」。	「 再スキャン」 を選んで「決定」。











ZΠ

(デジタル/ライト/ミニコース用STB)



4.

5.









4.

5.





ZTV

 1.
 2.
 3.

 Image: Ima

4.

5.





Panasonic TZ-HDW620PW

ZTV

(デジタル/ライト/ミニコース用 HDD内蔵STB)

6.



4.

<u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u> <u>acc</u>	Ф.С. С. С. Б.С. У. С. У. Ч. У.	
「▲▼」で 「設置設定」 を選んで 「決定」 。	「▲▼」で「チャンネル設定」を選んで 「決定」。	「 地上デジタル」 を選んで「決定」。



ΖΠ



 4.
 5.
 6.

 「設置設定」を選んで「決定」。
 「チャンネル設定」を選んで「決定」。
 「サンネル設定」を選んで「決定」。

Panasonic TZ-BDT920PW (デジタル/ライト/ミニコース用 ブルーレイ搭載HDD内蔵STB)

ZΠ



4.	5.	6.
 15回行業 15回行業 12人子へなJアを約50点 12人子へなJアを約50点 15回転 12日本 	2 • 573.462 2 • 573.462 2 • 573.462 3 • 573.4 • 5457 - 573.4 • - • • • • • • • • • • • • • • • • • •	またいまでは100年 助上型ジタル 日 CATV チョンタル和税 構定してい 構定してい 単定部で ● 更る
「設置設定」を選んで「決定」。	「チャンネル設定」を選んで「決定」。	「地上デジタル」を選んで「決定」。







4.	5.	6.
		設置的定 の目前すマンマル協定 目前すマンマル協定と実行中です。
		ま参照的な マボコントローション アボコントローション アボル 1 Cシートン マボル マボル
■ ●利用単位で、利用時間設定() 再考察定() 第十7 [23] 中) 8月20日 (金) 14:15	2023 ≰n7 523 box ∳ 8月238 (ds) 14:15	L23 中止 8月23日 (⊕) 14;24
「▲▼」で「自動チャンネル設定」を選ん で「決定」。	「▲▼ ◀ ▶ 」で「 再スキャン」 を選んで 「決定」。	チャンネルスキャンが終わるまでしばらく 待ちます。(10分程度かかります)

7.	8.	9.
チャンネルスキャンが終了後、 「戻る」ボタンを数回押して通常画面に 戻してください。		

Pioneer BD-V371
(デジタル/ライト/ミニコース用STB)



4.	5.	6.
Калог Калог <t< th=""><th>Data Data Provide and provide and</th><th>地路な の最新さいそれを認識すのです。 ドレットは必要なまかのです。 ドロシードの単に、 サンクードが見ない ロシードがあい ロシートがあい ロシートがあい</th></t<>	Data Data Provide and	地路な の最新さいそれを認識すのです。 ドレットは必要なまかのです。 ドロシードの単に、 サンクードが見ない ロシードがあい ロシートがあい ロシートがあい
「▲▼」で「 自動チャンネル設定」 を選ん で「 決定」 。	「▲▼◀▶」で「 再スキャン」 を選んで 「決定」。	チャンネルスキャンが終わるまでしばらく 待ちます。(10分程度かかります)

7.	8.	9.
チャンネルスキャンが完了したら、 「戻る」を押して通常画面に戻る。		