

●STBとレコーダーをホームネットワーク接続(DLNA)することで以下の事が出来ます。

- *ケーブルベーシックSTB、ケーブルモアSTB、ケーブルプラスSTBでの接続方法をご案内します。
- これ以外のSTBでのご案内は致しかねます。STB機種によってはホームネットワーク接続は出来ません。
- * STBとレコーダー間の接続環境や接続方法、レコーダーのスペック、型番によっては接続できません。
- *本説明は参考案内となります。ZTVでのサポート(TEL、訪問)は致しかねます。ご了承ください。
- *本説明はお客様宅のインターネット環境にて、STB通信接続設定が問題なく動作している事を前提にした案内です。

<complex-block><complex-block><section-header><complex-block>

・ケーブルベーシックSTB、ケーブルプラスSTBでは、「4K放送」「専門チャンネル」をLAN録画、LANダビング出来ません。 ・ケーブルモアSTBでは、「4K放送」をLAN録画、LANダビング出来ません。

・ホームネットワーク接続は動作が不安定になる事があり、録画等が失敗する事があります。

・圧縮録画した番組は、ダビング/ムーブ/ディスクへの書き込みが出来ない事があります。

・STBからレコーダーのディスクに直接書き込みは出来ません。「STB」→「レコーダー」→「ディスク」の順になります。

- ・LAN録画は同時複数録画に対応していません。 ・LAN録画はダビング10に対応していません。
- ・レコーダーの機種によっては、相性など原因が判断できない理由により、正常に動作しない場合があります。

ZTV



・STB通信接続設定が必要です。

・STBとレコーダーをルーターを介さず直接接続する事はおススメしておりません。必ずルーターを介して接続してください。 ・通信の安定面から、有線(LANケーブル)での接続をおススメします。難しい場合は無線で接続ください。

- ・無線接続の場合、LAN録画等の一部機能が制限される場合があります。 ・STBだけでなく、レコーダー側でもホームネットワーク設定が必要です。レコーダーの取扱説明書をご確認ください。 ・必ず同じWi-Fiネットワーク上に、STBとレコーダーを接続してください。 ・ZTVでの接続サポートは行っておりません。ご了承ください。

STB設定確認・使い方 (ケーブルベーシックSTBの場合)



●STB設定確認





10.	11.	12.
12/3 0.00 12/3 0.00 12/3 0.00 12/3 0.00 10/3 0.0	2005-000 12/2 6 (月) 10 1	12574年 ホーム カ・ケー・クロル の に ひかの に かく ス に い い い い
設定画面が表示されます。 「▲▼」で 「設置設定」 を選んで「決定」。	「ホームネットワーク関連設定」 を 選択して「決定」。	"する"になっている事を確認ください。 「ホームサーバ設定」する 「ホームレンダラー設定」する 「リモート視聴設定」する

13. レコーダー側



●使い方(LAN録画/LANダビング)

LAN録画



LANダビング



STB設定確認・使い方 (ケーブルモアSTBの場合)

ケーブルモアSTBPanasonic TZ-HT3500BW

ΖΤΛ

● STB設定確認

1.	2.	3.
要番組 ゆっ(1) 予好通惑 メニュー サブー・ 、決定 ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		設定メニュー 放送設定
リモコンの「 アフ゜リ」 ボタンを押す。	メニュー画面が表示されます。 「設定メニュー」を選んで「決定」。	設定メニューが表示されます。 「▲▼」で 「ネットワーク関連設定」 を 選んで「決定」。





● 使い方(LAN録画/LANダビング)

LAN録画



LANダビング



STB設定確認・使い方 (ケーブルプラスSTBの場合) ケーブルプラスSTB-2 C02AS5

●STB設定確認



ZTV



7. レコーダー側



●使い方(LAN録画/LANダビング)

LAN録画

おしえて先生 び続 地上 121th Z T V 2021/12/6 (月) 13:30~1	/ /3:45(15分)
録画機器:	録画用HDD
繰り返し録画:	111_316_ACOF06CC0703
録画予約画面 「 録画機器」 を「 ください。	の 「 レコーダー」 に変更して

LANダビング

