# 基本的なリモコンの使い方



●付属の電池について 付属の電池は動作確認用です。なるべくお早めにお取替えください。 ※画面レイアウトは、各ケーブル局が提供するサービス内容により異なる場合があります。

### リモコンのペアリング方法

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています(初回設置時に設定済み)。何らかの理由で本機とリモコン のペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。



# テレビメニュー(基本画面)について



※画面レイアウトや表示内容は、各ケーブルテレビ局により異なる場合があります。 ※表示される内容、機能は将来的に変更となる可能性があります。



最後に視聴していたチャンネルの 現在放送中の画面が表示されます。







# 各サービス画面の表示内容

## テレビエリア

●テレビメニューから◀▶で放送一覧を選び、 決定を押す

放送中の番組(地デジ、BS、BS4K、CATV(JC-HITS))の視聴 や、番組表の表示(→取扱説明書「番組を見る/番組表を使う (EPG)|)、マイチャンネルの登録・編集(→取扱説明書「番組 を見る/マイチャンネル1)をすることができます。

## 録画番組一覧

●テレビメニューから◀▶で録画一覧を選び、 決定を押す

本機で録画した録画番組の再生や、ホームネットワーク機器 (DLNA)の動画再生/ダビングができます。 (→取扱説明書「録画・再生/USBハードディスクの番組を

再生・操作する|)





袋組を表示 島田泉水 袋組を消去 🗾 メ



●検索(→取扱説明書「Googleアシスタント」)

Google アシスタントを使用し、さまざまな情報を検索できます。 リモコンの Google アシスタントボタン(Opp)を押して話し かけてみましょう。

#### ●予約番組一覧

(→取扱説明書「録画・再牛/録画予約の確認・修正・消去」) ●Android TV(→取扱説明書「Android TV ホーム」)

### テレビメニュー(画面下)

#### ●おすすめ番組・

ご視聴の番組、動画から、

あなたへのおすすめ番組を表示します。

#### マイチャンネル・

お気に入りのチャンネルを「マイチャンネル」として登録 できます。(→取扱説明書「番組を見る/マイチャンネル」)

#### ●お気に入りワード番組

見たい番組を指定したワードで検索できます。

#### ●検索・設定・ヘルプ

検索、設定、ヘルプ等、本機の基本機能や設定を行うことが できます。(→取扱説明書「基本画面/テレビメニューの操作」

※画面レイアウトや表示内容は、各ケーブルテレビ局により異なる場合があります。 ※表示される内容、機能は将来的に変更となる可能性があります。

















# ケーブルプラスSTB-2

## 品番 CO2AS5 C02AS5-1

	■       =       =	
・・ 環画 X態 ▲チャンネル▼ 放送切換 リセット	#2:=#4: #2:=#2     #2:=#4: #2:=#2     #2:=#2:=#2:=#2:=#2:=#2:=#2:=#2:=#2:=#2:=	

## 番組表から見る・番組予約する

画面上にテレビ番組を表示します。8日間分※の番組表、および番組情報を表示します。 (ご加入のケーブルテレビ局の契約内容により異なります。) ※本機をインターネットに接続することにより、チャンネルによっては1ヶ月分の番組表を表示することができます。

●番組を録画するためには、USB3.0のUSBハードディスクが必要です。

- ●録画用USBハードディスクは、本機の背面ポートに接続してください。
- ※USB3.0ではないUSBハードディスクは、録画用ハードディスクとして認識しませんので ご注意下さい。
- (→取扱説明書「録画・再生/USBハードディスクの設定」)
- ●本機に初めて接続するUSBハードディスクは、機器登録を行なわないと録画ができません。 (→取扱説明書[録画・再生/機器登録する])。





#### 番組表をお使いになるために...

本機は電源を切っていても、定期的に放送局からの番組情報などを更新しています。電源を切るときは、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜かずに、本体またはリモコンの電源ボタンでお切りください。

番組表から番組選局、番組内容の確認、番組の録画/視聴予約、番組検索(フリーワード、ジャンル、人物名、カテ ゴリー名、カテゴリー)などができます。(→取扱説明書「録画・再牛/検索して録画予約する))

録画/視聴予約する	録画予約を確認
1 番組表より、▲▼◀▶で視聴したい 番組を選び、 乗 を押す	1 ●を押す
<text><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></text>	<ol> <li>▲▼で「予約番組一覧」</li></ol>
<ul> <li>「録画予約」を選択した場合は、「録画機器」 でUSBハードディスクまたはLAN録画の 録画機器を選択してください。</li> <li>(→取扱説明書「録画・再生/録画予約の 詳細設定」)</li> </ul>	番組表を切り換 ① 番組表を表示中に <sup>新ジ</sup> BS 4K (ATV を押す ●また、本機の「放送切換
お知らせ ●視聴予約は、本機の電源を切っている場合、 無効になります。 本機やテレビに自動で電源は入りません。	地デジ/BS/BS4K/ の順にチャンネルが切
簡単に録画	画予約する
番組表から簡単に録画予約することができます。	
▲ 番組表より、▲▼▲▶で ● ●	
① 録画予約する番組を選ぶ 2 赤	または 📕 録画 しを押す 🍡 🏻 翁

予約した番組は、デフォルト録画先に指定したUSBハードディスクに録画されます。 ●デフォルト録画先を設定する必要があります。(→取扱説明書[USB/)ードディスクの設定]) ●放送中の番組は即時録画されます。

#### する

を選び、

消去 →取扱説明書 確認・修正・消去|)

更する

を押す

から日付を選び、

1日単位で日付が

」ボタンを押すと、 CATV (JC-HITS) ]り換わります。

録画予約完了です

## 録画番組を再生する

USBハードディスクに録画(保存)した番組は、録画済一覧から選んで再生ができます。 録画済一覧では録画した番組の再生(録画中の番組も可能)、消去などを行うことができます。



進備	
テレビの電源を入れる	
	「「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「」」の「」」の「」」の
人刀画面を切り換える ※	
●放送の選局	
102 地上デジタル放送	
BS BSデジタル放送	7
M CATV/JC-HITS放送	1
※8K放送には対応しておりません。	3桁入
●チャンネルの選択 ――――	—————————————————————————————————————
<ol> <li>チャンネルの選択         <ul> <li>(選局入力方式の設定→</li> <li>取扱説明書「必要なとき/チャン ネルの入力方式を設定する」))</li> <li>「ワンタッチ選局」:登録した 選局ボタンを押す。</li> <li>「3桁入力」:3桁のチャンネル 番号を入力する。</li> </ul> </li> <li>(理すたびに設定したチャンネル</li> </ol>	平反 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 う 「 」 う 一 う 「 う 「 」 う ー う 「 う 「 う 「 う 「 う 「 う 「 う 「 う 「 う 「 う 「 う 「 う 「 う 」 う 」 う 「 う 「 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 「 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う 」 う う う う う 」 う 」 う 」 う 」 う う う う う う う う う う 「 う う う う う う う う う う う う う
<ul> <li>₩VÀI</li> <li>★ を順々に選局します。</li> <li>(選局対象は、取扱説明書「必要なとき/順送りできるチャンネルを設定する」)</li> </ul>	
録画する	
手順①~⑤で録画したい番組を選ぶ	
●録画を始める	
<ul> <li>一種面</li> <li>一種面</li> <li>一種面</li> <li>「はい」を選び、決定を打</li> <li>一日日</li> <li>一日日</li> <li>一日</li> <li></li></ul>	っされる 甲すと翁
<ol> <li>① 「停止」</li> <li>○押すと、録画停止の確認</li> <li>表示します。</li> </ol>	認画面を
② ◆ ※ ・ ○ ◀ で[はい]を選び、決定 録画を停止します。	を押す







## ※操作に困ったら



1つ前の画面(操作)に戻る



スタート テレビメニューに戻る

※ご加入のケーブルテレビ局により起動 する画面が異なる可能性があります。